



Ultraviolet (UV) Radiation Detector

Model: KF-90,

KF90

Manual

Instrument Details & Introduction



For outdoor sunlight detection

Scope of Application :

1. Detect outdoor sunlight uv degree
2. Detect indoor uv degree of fluorescent lamps or others

UVI Index	UV Grade	UV Radiation	Strength
0-2	1	0-199	Weak
3-4	2	200-499	Weak
5-6	3	500-699	Moderate
7-8	4	700-899	Moderate
9-10	5	900-1099	Severe
11-15	6	1100-1500	Severe



How to Use:

On/Off	Long press the on/off button for more than 3 seconds to switch on/off
A Button	For outdoor sunlight detection: put the sensor toward the sunlight, long press the A button for 3-5 seconds to lock the data
B Button	For indoor lamps and others detection: put the sensor toward the light source, long press the B button for 3-5 seconds to lock the data

Spec:

Size	127*53*17mm/5*2.09*0.67inch
Range	350-380 nano
Power Source:	DC 3V,2*AAA batteries (not included)

Attention:

1. The test result is for reference only and cannot be used as any foundational data.
2. the sensor can not be blocked by Window glass or anything that can block the light source.
3. The sensor should always be toward the light source not the front panel toward the light source.

Ultraviolet (UV) Strahlungsdetektor

Modell: KF-90,

KF90

Handbuch

Instrumentendetails und Einführung



Zur Sonnenerkennung im Außenbereich

Geltungsbereich:

1. Erkennen Sie den UV-Grad des Sonnenlichts im Freien
2. Erkennen Sie den UV-Grad der Innenräume Leuchtstofflampen oder andere

UVI Index	UV Grad	UV Strahlung	Stärke
0-2	1	0-199	Schwach
3-4	2	200-499	Schwach
5-6	3	500-699	Mäßig
7-8	4	700-899	Mäßig
9-10	5	900-1099	Schwer
11-15	6	1100-1500	Schwer



Wie benutzt man:

An aus	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 3 Sekunden, um das Gerät ein-/auszuschalten.
A Taste	Zur Erkennung von Sonnenlicht im Freien: Richten Sie den Sensor auf das Sonnenlicht und drücken Sie die Taste A 3-5 Sekunden lang, um die Daten zu sperren
B Taste	Für die Erkennung von Innenlampen und anderen Objekten: Richten Sie den Sensor auf die Lichtquelle und drücken Sie die Taste B 3-5 Sekunden lang, um die Daten zu sperren

Spezifikation:

Größe	127*53*17mm/5*2.09*0.67 Zoll
Reichweite	350-380 nano
Energiequelle:	DC 3V,2*AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aufmerksamkeit:

1. Das Testergebnis dient nur als Referenz und kann nicht als Grundlage verwendet werden.
2. Der Sensor darf nicht durch Fensterglas oder andere Gegenstände, die die Lichtquelle blockieren könnten, blockiert werden.
3. Der Sensor sollte immer auf die Lichtquelle gerichtet sein, nicht die Frontplatte auf die Lichtquelle.

Ultravioleta (UV) Detector de radiación

Modelo: KF-90,

KF90

Manual

Detalles del instrumento e introducción



Para detección de luz solar exterior

Ámbito de aplicación:

1. Detectar el grado ultravioleta de la luz solar exterior
2. Detectar el grado ultravioleta interior Lámparas fluorescentes u otros

UVI Índice	ultravioleta Calificación	ultravioleta Radiación	Fortaleza
0-2	1	0-199	Débil
3-4	2	200-499	Débil
5-6	3	500-699	Moderado
7-8	4	700-899	Moderado
9-10	5	900-1099	Severo
11-15	6	1100-1500	Severo



Cómo utilizar:

Encendido apagado	Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante más de 3 segundos para encender/apagar
A Botón	Para detección de luz solar exterior: coloque el sensor hacia la luz del sol, mantenga presionado el botón A durante 3-5 segundos para bloquear los datos
B Botón	Para detección de lámparas interiores y otros: coloque el sensor hacia la fuente de luz, mantenga presionado el botón B durante 3-5 segundos para bloquear los datos

Especificación:

Tamaño	127*53*17mm/5*2.09*0.67 pulgadas
Rango	350-380 nanos
Fuente de alimentación:	DC 3V,2 pilas AAA (no incluidas)

Atención:

1. El resultado de la prueba es solo de referencia y no puede utilizarse como dato fundamental.
2. El sensor no puede ser bloqueado por el vidrio de la ventana ni por nada que pueda bloquear la fuente de luz.
3. El sensor siempre debe estar hacia la fuente de luz, no el panel frontal hacia la fuente de luz.

Ultraviolet (UV) Détecteur de rayonnement

Modèle: KF-90,

KF90

Manuel

Détails et introduction de l'instrument



Pour la détection du soleil en extérieur

Champ d'application:

1. Détecter le degré UV du soleil extérieur
2. Détecter le degré UV intérieur de l'intérieur Lampes fluorescentes ou autres

UVI Indice	UV Grade	UV Radiation	Force
0-2	1	0-199	Faible
3-4	2	200-499	Faible
5-6	3	500-699	Modéré
7-8	4	700-899	Modéré
9-10	5	900-1099	Grave
11-15	6	1100-1500	Grave



Comment utiliser:

Allumé/éteint	Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 3 secondes pour allumer/éteindre
A Bouton	Pour la détection de la lumière du soleil en extérieur: placez le capteur vers la lumière du soleil, appuyez longuement sur le bouton A pendant 3 à 5 secondes pour verrouiller les données.
B Bouton	Pour la détection des lampes d'intérieur et autres: placez le capteur vers la source de lumière, appuyez longuement sur le bouton B pendant 3 à 5 secondes pour verrouiller les données.

Spécification:

Taille	127*53*17mm/5*2.09*0.67 pouces
Gamme	350-380 nanomètres
Source d'énergie:	DC 3V,2 piles AAA (non incluses)

Attention:

1. Le résultat du test est uniquement à titre de référence et ne peut pas être utilisé comme donnée fondamentale.
2. Le capteur ne peut pas être bloqué par une vitre ou tout ce qui peut bloquer la source de lumière.
3. Le capteur doit toujours être orienté vers la source lumineuse et non le panneau avant vers la source lumineuse.

Ultravioletto (UV) Rivelatore di radiazioni

Modello: KF-90,

KF90

Manuale

Dettagli e introduzione dello strumento



Per il rilevamento della luce solare esterna

Ambito di applicazione:

1. Rilevare il grado UV della luce solare esterna
2. Rilevare il grado UV interno dell'interno Lampade fluorescenti o altro

UVI Indice	UV Grado	UV Radiazioni	Forza
0-2	1	0-199	Debole
3-4	2	200-499	Debole
5-6	3	500-699	Moderato
7-8	4	700-899	Moderato
9-10	5	900-1099	Acuto
11-15	6	1100-1500	Acuto



Come usare:

Acceso spento	Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per più di 3 secondi per accendere/spegnere.
A Pulsante	Per il rilevamento della luce solare esterna: posizionare il sensore verso la luce solare, premere a lungo il pulsante A per 3-5 secondi per bloccare i dati.
B Pulsante	Per il rilevamento di lampade da interni e altri: posizionare il sensore verso la sorgente luminosa, premere a lungo il pulsante B per 3-5 secondi per bloccare i dati.

Specifica:

Misurare	127*53*17mm/5*2.09*0.67 pollici
Allineare	350-380 nanometri
Fonte di	DC 3V,2 batterie AAA (non incluse)

potere Attenzione:

1. il risultato del test è solo di riferimento e non può essere utilizzato come dato fondamentale.
2. il sensore non può essere bloccato dal vetro della finestra o da qualsiasi cosa che possa bloccare la sorgente luminosa.
3. il sensore deve essere sempre rivolto verso la sorgente luminosa e non verso il pannello anteriore